



## Guía rápida de usuario central Bosch DS3MX

### Para armar el sistema:

Con el sistema en condición de LISTO (Indicador verde encendido), digite el código de usuario 1-2-3-4 seguido de ON. (Tendrá 15 segundos para salir de su unidad, al finalizar el tiempo de salida se armará el sistema).

### Para desarmar el sistema:

Para desarmar el sistema, una vez haya ingresado a su unidad, digitar 1-2-3-4 seguido de OFF (Tendrá 15 segundos para desarmar el sistema antes que se genere una alarma).

### Cambio de código:

Para cambiar el código de usuario debe digitar 1-2-3-4 seguido de la tecla \* por 5 segundos, encenderán los tres led rojos correspondientes a las zonas (condición de programación), luego digita 00 \* y nuevo código de cuatro dígitos, recibirá un beep de confirmación, paso siguiente digite \* presionado hasta q se apaguen los tres led.

